

## Remplacer un joint de robinet

- Avant de débiter cette opération, qui peut être plus courante qu'on ne le pense, veillez à fermer le robinet principal et ouvrir le robinet de vidange, ainsi que celui qui fuit. Attendez qu'il soit complètement vidé de son eau pour passer à la suite.
- Commencez par enlever le bouton tournant du robinet. Si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il est maintenu par une vis sous la plaquette décorative. Il vous faudra alors la retirer. Notez bien toutes vos opérations lorsque vous démontez le robinet, afin de le remonter plus facilement ensuite.
- Desserrez le mécanisme avec une clé polygonale réglable. Le joint se trouve derrière et est normalement maintenu par une vis. Enlevez-le.
- La vis ou l'écrou fixant le joint peut être rouillé. Utilisez alors de l'huile graphitée pour dissoudre la rouille et poursuivre l'opération.
- Plongez le système du robinet dans du vinaigre tiède pendant quelques heures afin d'enlever le calcaire. Pensez aussi à nettoyer l'endroit où le joint viendra s'insérer.
- Insérez le nouveau joint et remontez le robinet.
- Rouvrez le robinet principal et fermez le robinet de vidange.

