

Machine à laver, séchoir : des économies en plus ?

- Dans la maison, n'importe quel appareil est susceptible de vous faire faire des économies. Votre machine à laver et votre séchoir concourent aussi à cet objectif, à condition de savoir bien s'en servir :
- Trier correctement le linge vous permet de le laver à la plus basse température possible. Étant donné les performances des lave-linge et des produits de lessive, le programme à 95°C n'est plus nécessaire.
- Ne faites de lessive que quand vous remplissez complètement la machine.
- Certaines lessives sont efficaces à basse température. En lavant le linge normalement sale à 20°C au lieu de 40°C, vous réalisez une belle économie d'énergie.
- Préférez toujours le programme «E» (économique) quand vous utilisez votre machine. Il limite la quantité d'eau employée et travaille à une température plus basse, largement suffisante dans la plupart des cas.
- Pour ce qui est du séchoir, tentez de l'utiliser le moins souvent possible. Dès que le temps le permet, faites sécher votre linge à l'extérieur.
- Si vous l'essorez à 1600 t/min plutôt que 800 t/min, votre linge sera moins chargé en eau à sa sortie de la machine. Le temps de séchage sera réduit du tiers.
- Ne surchargez pas le sèche-linge. Cela réduit son efficacité et augmente sa consommation d'énergie.

