

Comment placer un nouveau châssis ?

Avant de commander un nouveau châssis, mesurez d'abord parfaitement l'ancien. Pour être le plus précis possible, n'hésitez pas à casser un peu le plafonnage qui l'entoure. De toute façon, il sera refait par la suite.

Lorsque vous avez votre nouveau châssis, retirez l'ancien. A l'aide d'un pied de biche, d'un burin (pour le plâtre autour), voire d'une scie. Essayez d'abîmer le moins possible le mur. Attention aussi de ne pas endommager l'isolant ou tout matériau hydrofuge présent dans le mur. Sinon, il faudra le remplacer. N'oubliez enfin aucune vis ni cheville. Placez ensuite le nouveau châssis là où l'ancien se trouvait. Pour qu'il tienne, insérez des cales en bois entre ses bords et le mur. Avec un niveau d'eau, vérifiez bien qu'il soit parfaitement droit.

Pour fixer le nouveau châssis, utilisez soit des pattes de scellement soit des chevilles spéciales. Demandez à votre fournisseur ce qui convient le mieux au modèle à placer (les choses varient en effet selon que votre châssis est en bois, PVC, aluminium ou acier et selon le type de mur dans lequel il faut l'accrocher). Le châssis fixé, mettez une couche de silicone (du mastic de maçonnerie) sur l'appui de fenêtre et sur le reste du cadre de la fenêtre afin d'avoir un joint le plus étanche possible.

Place aux finitions, enfin. Sciez les parties des cales en bois qui dépassent. Bourrez les joints et fentes autour du châssis avec de la mousse de polyuréthane (attention : protégez bien votre châssis de cette mousse pour éviter les taches). Et pour que cette mousse ne se voie pas, recouvrez-la avec un peu de ciment.

