

Fixer un plan de travail

- Le fixage d'un plan de travail n'est pas très compliqué, mais ça doit être bien préparé :
- Avant de couper votre plan, prenez bien toutes les mesures. Ils existent en deux longueurs standard : 2m et 3,10m. Prenez en compte les découpes, tuyauteries, éviers, plaques de cuisson,... Pour plus de facilité, dessinez un plan à l'échelle sur une feuille de papier, auquel vous vous reporterez tout au long des opérations.
- Installez-vous sur un établi bien stable et, avec un mètre, une règle et une équerre, reportez l'emplacement des découpes sur le plan de travail. Appliquez-vous bien, car quelques millimètres en trop peuvent compromettre tout le chantier.
- Aux quatre coins des découpes à faire, percez un trou de bonne dimension. Insérez-y ensuite la lame de la scie sauteuse pour faire les découpes nécessaires.
- Encollez généreusement les points de contacts entre votre plan et les éléments sur lesquels il reposera, laissez prendre la colle puis apposez le plan. S'il doit être en partie fixé à un mur, chevillez le mur et fixez des équerres, sur lesquelles vous visserez votre plan avant de le coller.
- Placez un joint de silicone le long du mur, des plaques de cuisson et de l'évier pour finaliser et harmoniser le tout.
- Débarrasser, dès la fin du repas, les résidus de nourriture à l'aide d'un essuie-tout ou d'une spatule vous permet d'améliorer grandement l'efficacité du nettoyage !

