

Comment remplacer un carrelage cassé.

Nécessaire :

colle à carrelage, cutter, couteau de peintre, éponge, chiffon, spatule crantée.

- La première étape consiste à enlever avec le cutter le reste de joint autour du carreau. Puis, glissez le couteau de peintre sous le morceau brisé et décollez-le. Vous pouvez le jeter car il ne se réutilise pas (sauf pour des ateliers de loisirs créatifs). Prenez un carreau neuf.
- Avant de poser le nouveau carreau, grattez la surface sur laquelle se trouve le reste de colle. Appliquez la colle sur le dos du carreau à l'aide de la spatule crantée.
- Maintenant, placez le carré et tapotez légèrement dessus avec le maillet en caoutchouc. Un chiffon vous aidera à enlever le surplus de colle.
- Attendez 24h avant de poser le nouveau joint.

