

Poser des plinthes

- En plus de dissimuler les bords de revêtements parfois peu jointifs, les plinthes ont l'avantage d'apporter un aspect « fini » à une pièce. Leur pose doit donc se faire avec soin :
- Commencez par mesurer les dimensions de la pièce, en arrondissant au mètre supérieur. Puisqu'il y aura des chutes, autant prévoir une grosse marge. Faites ensuite une pose « à blanc » de vos plinthes pour déterminer les découpes à faire.
- Après avoir reporté les mesures sur les plinthes, sciez-les en vous guidant sur une boîte à onglets. De même, pour la découpe des angles, présentez les plinthes dans la boîte à onglets de façon à découper les tranches selon un angle rentrant ou sortant.
- Pour poser vos plinthes, deux techniques : les coller et en les maintenant fermement contre le mur, ou les clouer à intervalles réguliers à l'aide de clous à têtes très petites.
- Enfin, vous pouvez vous attaquer aux finitions. Poncez légèrement les angles sortants et, suivant la nature des plinthes (bois, PVC, ...), comblez les espaces entre deux plinthes avec de la pâte à bois ou de l'enduit de rebouchage.
- Terminez en appliquant la finition sur les plinthes : peinture, lasure, vernis...

