

## Comment effectuer une saignée dans un mur ?

- Les saignées dans les murs s'imposent bien souvent pour dissimuler les câbles électriques ou les conduites d'eau. Voici quelques conseils à suivre pour un résultat propre. Pour procéder à ces saignées, vous avez le choix entre différents outils. Si ces travaux sont occasionnels, vous pouvez opter pour le burin et le marteau qui nécessiteront de l'huile de coude mais vous pouvez aussi louer une disqueuse dotée d'une lame adaptée au matériau de votre mur ou encore une rainureuse qui se couple à un aspirateur afin d'éviter un maximum de poussière. La poussière parlons-en ! Pour éviter qu'elle ne s'infilte partout dans une maison déjà occupée, il est conseillé de se calfeutrer (scotcher la porte avec du papier collant de protection) dans la pièce en n'oubliant aucun outil à l'extérieur bien entendu.
- Le masque est vivement conseillé pour limiter au maximum l'inhalation de poussière, les lunettes de protection ainsi que le casque peuvent également s'avérer utiles. Il est à noter qu'il faut respecter une certaine hauteur pour faire passer l'électricité (voire norme RGIE). Ces saignées doivent toujours être horizontales ou verticales et à une certaine distance du sol, du plafond et des ouvertures.
- En fonction de la taille de vos gaines et conduites il faudra creuser plus ou moins large et profond. Une fois les câbles passés, il vous faudra reboucher avec du plâtre.

